

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомат зарядки мобильных телефонов «INFO WALL CHARGER»



Содержание:

1. Установка и подключение	3
2. Назначение элементов управления автомата	3
3. Включение / выключение автомата	3
4. Правила заказа услуг	4
5. Технические характеристики автомата	4
6. Комплектация	5
7. Техническая поддержка	6

1. Установка и подключение

1.1. Установка

Автомат зарядки «INFO WALL CHARGER» устанавливается на любую ровную вертикальную поверхность, подходящую под его габариты по ширине и высоте (см. раздел 6).

1.2. Подключение

Подключение питания «INFO WALL CHARGER» должно осуществляться к розетке с заземлённым контактом («евро-розетка»). Напряжение в сети должно соответствовать техническим характеристикам автомата (см. раздел 6). Рекомендуется подключать автомат посредством сетевого фильтра, совместимого с техническими характеристиками напряжения питания автомата.

2. Назначение элементов управления автомата



Общий вид автомата

3. Включение / выключение автомата

Для включения автомата включите вилку, находящуюся на задней панели в евро розетку. После этого автомат готов к работе. Дальнейшая его работа не требует вмешательства обслуживающего персонала.

Выключение автомата производится выключением вилки из розетки.

4. Правила пользования

- На каждом разъеме есть надпись о модели телефона.
- Подключите телефон к подходящему разъему;

ВНИМАНИЕ! Подключайте телефон к разъему, соответствующему названию, написанному на табличке над разъемами, иначе возможно повреждение заряжаемого телефона!

- Зарядка началась;
- Питание подано на все разъемы. Заряжать можно до 8 телефонов одновременно;
- После окончания зарядки отсоедините телефон.

5. Технические характеристики Автомата

6.1. Назначение продукта

Автомат зарядки «INFO WALL CHARGER» предназначен для зарядки мобильных телефонов.

На автомат устанавливается гарантия – 12 месяцев со дня продажи.

6.2. Технические характеристики

Автомат работает от сети переменного тока 50 Гц, напряжением ~220В..240В, с обязательным заземляющим контактом.

Максимальный потребляемый ток, А: 0,9;

Максимальная потребляемая мощность, Вт: 50.

6.3. Массогабаритные характеристики

Параметр, единица измерения	Значение
Высота, мм:	965
Ширина, мм:	490
Глубина, мм:	45
Масса брутто, кг:	16

6.4. Эксплуатационные характеристики

Автомат должен быть установлен на ровной жесткой вертикальной поверхности, исключая вибрации и резкие толчки. Эксплуатация автомата допускается в условиях, исключая частые резкие перепады температур. Не допускается попадание любых жидкостей, а также металлических предметов внутрь автомата, а также самостоятельное вскрытие корпуса автомата, в любых целях.

После длительного нахождения автомата во влажном помещении рекомендуется производить включение не ранее, чем через 2 часа после вноса автомата в помещение.

Диапазон эксплуатационных температур составляет от +5 до +40 градусов Цельсия.

6.5. Транспортировка автомата

Транспортировка автомата должна осуществляться с использованием упаковки, предотвращающей резкие толчки и вибрации. Должно быть полностью исключено попадание жидкостей, и посторонних предметов внутрь упаковки. Температурные и влажностные условия транспортировки должны соответствовать эксплуатационным условиям.

Внимание:

При нарушении эксплуатационных и/или транспортных условий во время производства снимает с себя гарантийную ответственность за работоспособность автомата.

6. Комплектация автомата

Автомат зарядки «INFO WALL CHARGER» шт.:	1
Данное руководство пользователя, шт.:	1
Упаковка, шт:	1

7.Техническая поддержка

На Ваш автомат распространяется гарантийный срок 12 месяцев. По вопросам технической поддержки обращайтесь к производителю автомата, используя указанную ниже контактную информацию:

ООО «Ньютек»

241041, г.Брянск, ул.Рябиновая, д.8А

тел.: +7 (4832) 30-27-51

моб: +79051771515

www.newtchrussia.ru

Е-mail: newtech2000@mail.ru

ВНИМАНИЕ: Используемые в данном руководстве товарные знаки «MOBI-mini», а также сопутствующие им изображения являются собственностью компании «Ньютек» и защищены федеральными законами.